



Sa_016

Strumento: Quest, StreetPilotIII, Street Pilot26XX. GPSV, Ique3200/3600,Ique M5, cfQue1620

Sono in possesso di un prodotto con cartografia City Navigator standard (Quest, Street Pilot 26xx, Street PilotIII, Ique3200/3600/M5, Cartografia Stand Alone) come posso effettuare l'aggiornamento della cartografia?

Innanzitutto e' indispensabile registrare la propria unita' sul sito MyGarmin. Se non lo avete ancora fatto, colegatevi al link <https://my.garmin.com/mygarmin/customers/myGarminHome.faces>
Potete seguire le istruzioni che trovate cliccando [qui](#)

L'upgrade si divide in 2 fasi:

- la richiesta del DVD
- l'attivazione della mappa

Richiesta DVD


- 1) Una volta creato il vostro account e registrata la vostra unita' potete selezionare, dalla home page dell'account MyGarmin, il link "View your registered products"



- 2) Nella pagina successiva, troverete il vostro prodotto registrato, selezionatelo e, nella pagina seguente, cliccate sulla dicitura **Gestisci Mappe: consente di Attivare/sbloccare e aggiornare i prodotti**

Grazie per aver registrato i prodotti riportati di seguito. Fare clic su ciascun collegamento del prodotto per visualizzarne i dettagli.

Nome prodotto	Numero di serie
StreetPilot 2610	16H004479



Dettagli registrazione

myGarmin aiuta a tenere traccia del contenuto dell'unità. È ora possibile trascorrere meno tempo a gestire il contenuto e più tempo a navigare!

StreetPilot 2610 - 16H004479

I dettagli relativi alla periferica sono:

Nome prodotto: StreetPilot 2610
 Data registrazione: 18-mar-2008
 Numero di serie: 16H004479
 Codice di registrazione: AL77ULZ
 Distributore/Rivenditore: buy.com
 Data di acquisto: 6-mar-2008

È possibile ottenere le massime prestazioni dalla propria periferica
[Accesso](#)

Gestisci mappe
[consente di attivare/sbloccare e aggiornare i prodotti](#)

- 3) Possiamo ora verificare se e' disponibile una nuova versione cartografica per la nostra unita' e selezionarla


Aggiornamenti mappa disponibili per la periferica:

[MapSource Update City Navigator Europe 2009](#)

- 4) Selezionate ora l'**ID number** della vostra unita e quindi **MapSouce City Naviator 2009**

Selezionare l'unità GPS per la quale si vuole attivare il CD d'Aggiornamento MapSource facendo un click su

Numero di matricola	Numero di matricola elettronico	Tipo di GPS
57337911	3047840107	StreetPilot 2610 GPS ATL



Prodotto	Versione software	Data rilascio	Data spedizione
City Navigator Europe 2009 Deluxe DVD	2009	09/01/2008	12/08/2008

- 5) Siete in possesso del DVD di aggiornamento City Navigator 2009? Rispondiamo **NO Ordino Adesso** per procedere con la richiesta

Per poter attivare le nuove mappe, si deve già possedere un nuovo CD d'Aggiornamento MapSource.

Possiede la versione più recente di City Navigator Europe 2009 Deluxe DVD?

Sì Ho la versione 2009 (il numero di versione può essere trovato sulla tabella d'aggiornamento dell'etichetta del CD).

No, lo No, lo ordino adesso

- 6) **Order Now: Ordina ora** e quindi selezioniamo **Italia** dalla lista di paesi disponibili seguito da **Next** (prossimo)

MapSource Update information for City Navigator Europe 2009 Deluxe DVD

The page shows detailed information about the updated MapSource product you selected.

MapSource Update information:

MapSource: City Navigator Europe 2009 Deluxe DVD
 Product:
 Update Version: 2009
 Date Available: Sep 1, 2008
 Ship Date: Dec 8, 2008
 Update Details: No details are available
 Regions: [City Navigator Europe 2009 Deluxe All Regions Aug 08](#)

1. Order your Update disk below by choosing your location
2. Upon receiving your disk in the mail, follow the instructions

Order Your Updated MapSource Disk

To order your Update disk, please choose your location from the list below.

Others
 Hungary
 Iceland
 Ireland
 Israel
Italy
 Jan Mayen & Svalbard

- 7) Selezioniamo di nuovo **NEXT** ed inseriamo il Coupon code del nostro strumento. Il Coupon Code e' un codice di 7 caratteri che trovate in un foglio giallo contenuto nella confezione. Se non ne foste piu' in possesso inviate una mail indicando il numero di matricola della vostra unita' a support@garmin.it

process.

Step 1: Enter your Master Coupon code.

(hint: If your GPS unit was purchased with pre-loaded maps, your Master Coupon code is on the back of the GPS unit or on the Garmin website, your Master Coupon code is on the back of the GPS unit or on the Garmin website.)

Step 2: Select the GPS unit that you wish to update.

Step 3: Confirm the shipping address for the unit.

[Forgot your coupon code?](#)

[Where to find coupon code?](#)

GARMIN: MapSource Unlock - Update

Enter your Master Coupon Code:

[Forgot your coupon code?](#)

[Where to find coupon code?](#)

Ora bastera' inserire i vostri dati personali e prendere nota del numero ID di richiesta che vi verra' rilasciato: come riportato nelle istruzioni dovrete attendere alcune settimane per ricevere il DVD.
Il DVD e la spedizione dello stesso sono gratuiti

Attivazione DVD

Una volta ricevuto il DVD sarà necessario "sbloccarlo": come fare?

Semplice, rientrate nel vostro account MyGarmin <https://my.garmin.com/mygarmin/customers/myGarminHome.faces> e seguite gli stessi passaggi che trovate nella procedura di richiesta DVD sino al Punto 5: **rispondete infatti SI alla domanda "Siete in possesso del DVD City Navigator 2009"**.

Nella pagina che segue verrà mostrato il costo della mappa (che ricordo ha copertura europea): cliccate su **Tutte le regioni**

Attivazione MapSource - Avviso

Per poter attivare le nuove mappe, si deve già possedere un nuovo CD d'aggiornamento MapSource.

Possiede la versione più recente di City Navigator Europe 2009 Deluxe DVD?

Si / No, lo

Regione	Azione
ECN-DLXALL-6	Unlock Update

Lei ha diritto alle seguenti opzioni di aggiornamento (selezionarne una):

Opzioni	Numero per Lei disponibile	Costo
<input checked="" type="radio"/> Tutte le Regioni	1	\$75.00 (Offerta Migliore)

Presentata la copertura di City Navigator cliccate su **Continuare**

Confermate che l'area di vostro interesse è inclusa nella regione geografica di copertura evidenziata qui sopra.

Altrimenti ritornare alla pagina.

Potete ora inserire i dati della vostra carta di credito e cliccare su **inoltra**: verrà mostrato immediatamente l'Unlock code di 25 caratteri

Il vostro acquisto vale **\$88.12.**

Subtotale: \$75.00
IVA: \$13.12
TOTALE: \$88.12

Per favore, inserite i dati della vostra carta di credito o del voucher di aggiornamento, e premi il bottone "Invia >>" qui sotto.

Dati della carta di credito	Oppure	Voucher di aggiornamento
Nome sulla carta: <input type="text"/> Numero della carta: <input type="text"/> Tipo: <input type="text" value="American Express"/> Data di scadenza: <input type="text" value="2009"/>		Codice ad 8 caratteri: <input type="text"/> Cos'è un voucher di aggiornamento? (solo in inglese)

il vostro codice di attivazione vi sarà inviato. Non potrete più apportare cambiamenti alla regione di copertura, né rimborsare i costi, né sostituire il codice di attivazione MapSource.

Abbiamo terminato l'attivazione della mappa!

Ora, basterà inserire il DVD e digitare il codice quando richiesto.