

Come aggiornare la mia unita' Kenwood DNX5220



Le unita' Kenwood in oggetto utilizzano un software di navigazione Garmin con relativa cartografia NavTeq.


Il DVD e' acquistabile tramite canale di vendita Kenwood: maggiori informazioni al link http://www.kenwood.it/supporto_prodotti/faq_e_compatibility/faq/car/?CategoryId=82&Faql=887#ans887

Come effettuare l'Upgrade?

1. Accendere l'unita' DNX 5220/40
2. Inserire il DVD all'interno dello strumento
3. Premere il tasto "NAV" posizionato in alto a sinistra




4. A questo punto, il DVD inizierà l'upload



5. L'unità comunica la presenza del dvd di aggiornamento e richiede la conferma di voler procedere con l'aggiornamento: selezionate si (o yes)
6. Viene mostrato l'ID (codice interno) dell'unità e codice di validazione



7. La invitiamo a prendere nota sia del codice ID che del codice di Validazione scrivendoli sul retro del case del dvd




8. Connettetevi al link <https://my.garmin.com/maps/unlockKenwoodMaps.htm>
Inserite ID unità, Codice Validazione, Product Key (il codice di 8 caratteri che vedete stampato sul retro del DVD), indirizzo mail



The screenshot shows a web form titled "Activate Kenwood Map Updates". Below the title, it says "To activate your Map Update product:" followed by five numbered instructions: 1) Enter the Unit ID from your Kenwood Garmin device; 2) Enter your 4-digit Validation Code from your Kenwood Garmin device; 3) Enter the 8-digit Product Key located on the back of your map update disc's case; 4) Enter your Email Address to receive an email with your unlock code; 5) Click Activate Map to view your unlock code and receive it in an email. The form itself has a header "Activate Map" and four input fields: "Unit ID:", "Validation Code:", "Product Key:", and "Email Address:". Below these fields is a button labeled "Activate Map".

9. Una volta compilati tutti i campi, cliccate su Attivare mappe (Activate Map)




This screenshot shows the same "Activate Map" form as in the previous image, but with the fields filled in. The "Unit ID" field contains "3446041213", the "Validation Code" field contains "XZSA", and the "Product Key" field contains "TDFTNP38". The "Email Address" field is empty. The "Activate Map" button is highlighted with a red rectangular border.


10. Riceverete istantaneamente il codice di attivazione a 25 caratteri : l'Unloco Code



11. Vi consigliamo di trascrivere anche l'Unlock code sul retro della confezione del DVD



12. Inseriamo ora il codice Unlock di 25 caratteri sul dispositivo, cliccate su Fatto (Done) e quindi su SI (yes) alla conferma di Upgrade



13. Ora e' necessario attendere alcune ore affinche' l'upgrade di completi

